接続処理

①本体の電源を OFF にする





②USB ケーブルを接続する





③本体の電源を ON にする

電源を ON にすると LED が白く 2 秒程度点灯します









④ブラウザの接続処理を行う(Win ソフト SF-18 の場合は必要ありません)

1、「接続処理」をクリックします

オーロラクロック2N 温度: 明るさ: 外部センサ: ファイバマ 接続処理 転送 接続状態:接続されていません

2、UC-7/8(9/10)を選択し「接続」をクリックします



「接続処理」をクリックしても左図のような接 続画面が表示されない場合はブラウザのバー ジョンが最新かどうか確認して下さい。

3、温度、明るさが表示され、接続状態が"接続中"に変われば接続完了です

オーロラクロック2N 温度:23.6 明るさ:93 外部センサ:OFF ファイル▼ 接続処理 接続状態:接続中



⑤接続確認を行う

オーロラクロック (キュート) の明るさセンサを手で覆い、アプリ(ソフト)の明るさの数値が変動すれば接続処理が完了しております